

Information

Hard Equipment

Anbauanleitung Heckunterteil Carbon

990 Superduke Modell 2005

Mounting instructions for the carbon lower rear
2005 Superduke 990 model

Istruzioni di Montaggio Sottocodone in Carbonio
990 Super Duke Modello 2005

Notice de montage partie arrière carbone
990 Superduke modèle 2005

KTM Teilenummer / Partnumber / Cod.art. / Référence / Número de la pieza KTM
6100801900049

03.2005

KTM Sportmotorcycle AG
Stallhofnerstraße 3
A-5230 Mattighofen
www.ktm.at



KTM KANN NICHT VERANTWORTLICH GEMACHT WERDEN FÜR FALSCHES MONTAGE ODER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS. Bitte befolgen Sie die Montageanleitung. Wenn bei der Montage Unklarheiten auftreten, wenden Sie sich bitte an eine KTM Fachwerkstätte. Danke

Danke, daß Sie sich für KTM Hard Equipment entschlossen haben.

Alle unsere Produkte wurden nach den höchsten Standards entwickelt und gefertigt, unter Verwendung der besten verfügbaren Materialien.

KTM Hard Equipment ist rennerprobt und gewährleistet ultimative Performance.

KTM WILL NOT BE HELD LIABLE FOR IMPROPER INSTALLATION OR USE OF THIS PRODUCT. Please follow all instructions provided. If you are unsure of any installation procedure, please contact a certified KTM dealer. Thank you.

Thank you for choosing KTM Hard Equipment!

All of our products are designed and built to the highest standards using the finest materials available.

KTM Hard Equipment is race proven to offer the ultimate in performance.

KTM NON PUÒ ESSERE RESA RESPONSABILE PER UN MONTAGGIO O USO IMPROPRIO DI QUESTO PRODOTTO. Per favore osservate le istruzioni nel manuale d'uso. Se dovessero sorgere dei dubbi al montaggio, rivolgetevi ad un'officina specializzata KTM. Grazie.

Grazie per aver deciso di acquistare un prodotto KTM Hard Equipment.

Tutti i nostri prodotti sono stati sviluppati e realizzati secondo i massimi standard e con l'impiego dei migliori materiali disponibili.

Il KTM Hard Equipment è collaudato nelle competizioni ed assicura altissime prestazioni.

LA RESPONSABILITÉ DE KTM NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE EN CAS D'ERREUR DANS LE MONTAGE OU L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

Il convient de respecter les instructions de montage.

Si quelque chose n'est pas clair lors du montage, il faut s'adresser à un agent KTM.

Merci

Nous vous remercions d'avoir choisi KTM Hard Equipment.

Tous nos produits ont été développés et réalisés selon les plus hauts standards et en utilisant les meilleurs matériaux disponibles.

KTM Hard Equipment a été testé en compétition et garantit les plus hautes performances.



Montage

- Sitzbank demontieren
- Heckunterteil welches am Motorrad verbaut ist und Heckunterteil Carbon an den Klebeflächen entfetten
- Silikon wie im Bild dargestellt am Carbonteil auftragen



- Rücklicht vorsichtig anheben, Heckunterteil Carbon aufkleben (Aushärtezeit ca.1Tag)
- Sitzbank montieren



Mounting

- Remove the seat
- Degrease the lower rear mounted on the motorcycle and the adhesive surfaces of the carbon lower rear
- Apply silicone on the carbon part as shown in the illustration



- Carefully raise the taillight, position the carbon lower rear and glue in place (allow approx. 1 day to harden)
- Mount the seat



Montaggio

- Smontare la sella.
- Sgrassare le superfici da incollare del sottocodone montato sulla moto e del sottocodone in carbonio.
- Applicare del silicone come illustrato sul sottocodone in carbonio.



- Alzare con cautela il fanalino posteriore ed incollare il sottocodone in carbonio (tempo d'indurimento ca. 1 giorno)
- Rimontare la sella



Montage

- Déposer la selle.
- Dégraisser les surfaces de la partie arrière montée sur la moto et de la partie arrière en carbone.
- Mettre du silicone sur la pièce carbone comme cela est indiqué sur l'illustration.



- Soulever le feu rouge avec précaution et mettre en place la pièce carbone (temps de séchage, environ 1 jour).
- Remonter la selle.